# Noirot


# **NARCYS**

Panneau Rayonnant Verre horizontal.

Notice d'Installation de l'appareil

Bon de garantie

A lire attentivement avant toute opération et à conserver.





107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18 Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

WWW.NOIFOT.FF

SAS AU CAPITAL DE 6 408 656 E - SIRET B PARIS 334 981 958 00013 - CODE PAE 2751 Z

\*\*C.C.P. PARIS 18 218 12 - N\* TVA - FR 84 334 981 958

19 - CODE DAE 276) 7

SAV: 8 rue Louis Ampère - 02930 LAON Cedex

Tél.: 03 23 27 31 90 • Fax: 03 23 27 31 89

421AA2562

#### **AVANT PROPOS:**

- Vous venez d'acquérir ce Radiateur rayonnant NARCYS et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

BI			
뿚	1.	- Caractéristiques	page 3
SOMMAIRE	2.	- Recommandations de mise en place	page 4
S	3.	- Installation et fixation	page 5
	4.	- Raccordement électrique	page 6
	5.	- Comment utiliser votre appareil	page 7
	6.	- Conseils / Entretien	page 17
	7.	- Aide aux diagnostics	page 18
	8.	- Identification de votre appareil	page 19

# 1 CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance (W)	Intensité (A)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
MODÈLE HORIZONTAL						
DCM174.3FDHS	1000	4,3	700	450	87+28	16,0
DCM174.5FDHS	1500	6,5	800	450	87 <b>+28</b>	17,0
DCM174.7FDHS	2000	8,7	1010	450	87+28	22,0

Appared + dosseret



L'appareil permet de recevoir les cassettes de programmatlon par Fil pilote, Courant Porteur ou Radio Fréquence.

- Contacter votre revendeur.



Programmateur Fil Pilote




Programmateur Redio Fréquence



# 2 RECOMMANDATION DE MISE EN PLACE

 Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.



- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou 3 des salles d'eau.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.


#### Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).



- Sì l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe.
- Le logo ci-dessus rappelle ce risque.
- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- Évitez d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc...(Fig.B).






# 3 INSTALLATION ET FIXATION

Pour effectuer cette opération, ôter le dosseret de l'appareil à l'aide d'un tournevis en agissant sur les 2 pattes (Rep. 1 Fig. C).

Fixer le dosseret sur la paroi à l'aide de 4 vis (diam. 5,5 mm max.) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig. C).


(et voir réf. : tableau dans chapitre 1 caractéristiques).



#### - MISE EN PLACE DU PROGRAMMATEUR SUR L'APPAREIL :


Pour mettre le programmateur dans l'appareil :

- enlever le cache du programmateur (1) situé sur le coté du boîtier de l'appareil.
- insérer le programmateur en le faisant coulisser (2) Fig.F dans les glissières prévues à cet effet.



## 4 RACCORDEMENT ELECTRQUE

- L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentlel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une balgnoîre ou une douche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement mural.




# RESPECTER LE SENS DE BRANCHEMENT: MARRON = PHASE, BLEU ou GRIS = NEUTRE, NOIR = FIL PILOTE

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.

Mode	Signal å transmettre	Mesure par rapport au neutre	
Confort		0 Volt	
Eco	<del></del>	230 Volts	
Hors-gel	-	115 Volts négatif	
<b>Алтê</b> t Chauffage	_	115 Volts positif	
Conf1°C	34 <sub>AA</sub> 207±	230 Volts/3s	
Conf2°C	7a/A/ 293a	230 Volts/7s	


NOTA: Les ordres de programmation sont distribués par les signaux suivants, mesurés par rapport au Neutre.

# 5 COMMENT UTLISER VOTRE APPAREIL



#### 1- MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL :

Nota: A la première mise sous tension de l'appareil, celui-ci est par défaut en position arrêt chauffage, écran éteint.





#### 2- ARRET CHAUFFAGE DE L'APPAREIL:

Pour l'arrêt de la fonction chauffage de l'appareil, un nouvel appui bref sur la touche Marche / Arrêt chauffage et l'écran s'éteint.

Nota: l'appareil conserve toutefois vos réglages en mémoire.



#### 3- REGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE :

Par les touches + et -, vous pouvez fixer vous-même votre température de consigne souhaitée (exemple cicontre), de 0,5°C en 0,5°C.



Fermer les portes de la pièce et attendre quelques heures pour que la température se stabilise à la valeur souhaitée.

Si la température obtenue ne vous convient pas, augmenter + ou diminuer - la valeur de la consigne comme vous le désirez.



Attendre de nouveau quelques heures pour vérifier la valeur de la température de confort.

<u>Conseil</u>: pour une meilleure harmonie de votre rythme de vie, nous vous proposons de laisser la température de consigne à 19.0°.

#### 4- DEROGATION EN MODE ECONOMIQUE « ECO »:



En cas d'absence de courte durée (+ de 2h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Cette position économique

provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5.°C environ par rapport à la température de consigne. Pour cela :


Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'afficheur vous indique la position Economique «ECO» choisie. (Figure ci-contre)

Il est possible de visualiser la consigne ECO par un appui bref sur une des deux touches + ou - Pour modifier la température ECO : en mode ECO, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Mode et la consigne ECO clignote.

La modification est alors possible à l'aide des touches + ou - .

Appuyez sur la touche Mode pour valider.

#### 5- DEROGATION EN MODE HORS-GEL:





Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'afficheur vous indique la position Hors-Gel « HG » choisie.

#### 6- COMMENT VERROUILLER LES COMMANDES :

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier du boîtier de commande. Pour cela :

Vous avez choisi par exemple le mode Hors Gel « HG », appuyez sur les touches + et - en même temps pendant environ 3". Le clignotement de l'afficheur vous indiquera le verrouillage du clavier.



Si vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, l'afficheur vous signalera par le symbole « NON » l'impossibilité de prendre en compte votre demande.

Pour supprimer le verrouillage du clavier, faites l'opération inverse.



#### 7- MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION » P1 ou P2 ou P3 ou P- :

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.

Pour cela:

Quelque soit le mode de fonctionnement en cours, l'appui pendant 3s sur la touche PROG/OK permettra d'assurer un programme à chaque jour de la semaine.



#### RAPPEL:

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous devez régler l'heure et le jour de votre apparell (réglage usine 00:00). Pour cela, reportez-vous au sous-chapitre 9 réglage de l'horloge.
- En cas de coupure de courant supérieure à 24 heures, vous devez aussi remettre à l'heure votre appareil.



#### SIGNIFICATION DES PROGRAMMES P1 OU P2 OU P3 OU P-

Programme prédéfini affiché	Choix	Signification
19.00	P1	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 6h à 8h et le soir de 17h à 23h
19.0%	P2	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 6h à 8h, le midi de 11h30 à 13h30 et le soir de 17h à 23h.
्ट (ठेपेट) <del>ट</del>	P3	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le week-end de 8h à 23h.
[ (3 to  =_	P-	Le programme P- vous permet de personnaliser la tem- pérature de consigne, suivant vos besoins, sous 3 plages horaires différentes.

programme Jour Signification	Jour	Chaix du programme
Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.		LU:P1 LU:P3 LU:P-
Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.  Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme louche PROG/OK		RR:P1 RR:P2 RR:P3 RR:P-
Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.  Avec les touches + ou -, vous touche PROG/OK		ME:PI ME:P2 ME:P3 ME:P-
Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.  Valider par la touche PROG/OK		JE:P1 JE:P2 JE:P3 JE:P-
Vendredi pouvez choisir le programme valider par la louche PROG/OK prédéfini.		NE:b1 NE:b3 NE:b-
Samedi pouvez choisir le programme prédéfini.  Samedi pouvez choisir le programme prédéfini.  Samedi pouvez choisir le programme prédéfini.		SR:P1   SR:P2   SR:P3   SR:P-
Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.		
Dimanche pouvez choisir le programme		

Retour à l'affichage de la température de consigne


 $\underline{\text{Nota}}$ : Si aucune action sur les touches + et - pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale soit 19.0.

#### MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION A LA CARTE » P- :

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco. Pour cela :

Quelque soit le mode de fonctionnement en cours, :

- Appuyer pendant 3s sur la touche PROG/OK
- Appuyer sur la touche + ou pour choisir le programme «P-»
- Valider par PROG/OK.
- Pour modifier ou établir le programme à la carte, appuyer 3s sur la touche + et reportez-vous à l'exemple page suivante.
- vous pouvez ainsi définir vous même votre programme à la carte. Voir exemple page suivante.



#### RAPPEL:

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). Pour cela, reportez-vous au sous-chapitre 9 réglage de l'heure.
- En cas de coupure de courant supérieure à 24 heures, vous devez aussi remettre à l'heure votre appareil.




#### Nota:

- Si aucune action sur les touches + et pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.
- Lors de la 1ère utilisation de l'appareil, sortie d'usine, aucune plage horaire n'est définie. L'écran affiche «- -» pour les 3 plages horaires.

### COMMENT ÉTABLIR LE PROGRAMME A LA CARTE ?

Prenons l'exemple pour le **LUNDI** «**LU:P-**», nous souhaitons avoir la température de consigne Confort sous 3 plages horaires différentes : le matin de **7h à 9h**, le midi de **11h à 13h** et le soir de **16h à 22h**.



- Procédez de la même manière pour tous les jours de la semaine, soit en conservant le programme que vous avez définie précédemment ou en le modifiant.
- Valider par PROG/OK.
- Pour le dernier jour de la semaine (soit le dimanche «DI»), après validation des plages horaires, retour à l'affichage de la température de consigne.

#### 8- AFFICHAGE DE L'HEURE:

Appuyer brièvement sur la touche PROG/OK pour afficher l'heure en cours.



#### 9- MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE ET DU JOUR :

#### A- Réglage de l'heure :

Appuyer pendant 3s sur la touche PROG/OK pour entrer dans le menu de programma-


Appuyer une 2ème fois pendant 3s sur la touche PROG/ OK permet la mise à l'heure de l'horloge. L'heure s'affiche en clignotant.



Modifier l'heure avec les touches + et - et valider avec la touche PROG/OK.



Modifier les minutes avec les touches + et - et valider avec la touche PROG/OK.



Valider par la touche PROG/OK.

B - Réalage du jour :





#### 10- MODE DE FONCTIONNEMENT « AUTO »:

Ce mode permet le fonctionnement automatique (par fil pilote) de votre appareil de chauffage par l'intermédiaire d'une centrale de programmation ou d'un gestionnaire d'énergie. Pour cela:

Appuyez sur le sélecteur Mode jusqu'à ce que l'afficheur vous indique la position P1 ou P2 ou P3 ou P- choisie, (exemple figure ci-contre)



Puis appuyer de nouveau pendant 3s sur Mode pour activer la fonction « auto », (exemple figure ci-contre).



# TABLEAU RECAPITULATIF DES MODES DE PROGRAMMATION D'UNE CENTRALE DE PROGRAMMATION OU D'UN GESTIONNAIRE D'ENERGIE :

Ordres envoyés par le système de programmation	Ordres affichés par l'écran à cristaux liquides	Résultat obtenu
Si arrêt chauffage		Arrêt instantané du chauffage de l'appareil.
Si Eco.	ECO	Abaissement de la température de 3,5°C par rapport à la position Confort ou selon votre choix.
Si Conf-1	[CF-I	Abaissement de la température de 1°C par rapport à la position Confort.
Si Conf-2	[CF-2]	Abaissement de la température de 2°C par rapport à la position Confort.
Si Hors Gel	H5	Maintient la température de la pièce à environ 7°C sans risque de gel.

#### Particularités :

Dans le cas des modes de forçage Economique, Confort et Hors-Gel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous signaler les ordres reçus par votre appareil, l'affichage «AUTO» clignote.

Fonctions	Centrale de programmation ou gestionnaire de tarification		
choisies	Ordre donné HG	Ordre donné Arrêt Chauffage	
19,0			
ECO	H5		
HG	a Wu		

#### 11- ECHELLE DE CONSOMMATION:

C'est un indicateur comportemental qui vous indique si votre réglage et l'utilisation de votre appareil sont économiques ou non :

- Voyant au vert = économique
- Voyant vers le rouge = moins économique.



Pour une meilleure harmonie de votre rythme de vle, il est conseillé de laisser la température de consigne à 19.0°C.

Le témoin vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.



#### 12- MISE EN HARMONIE DES AFFICHAGES

#### (THERMOSTAT/THERMOMETRE):

Exceptionnellement, il peut s'avérer que, dans certaines conditions, il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Dans ce cas, il est possible d'harmoniser les 2 affichages.

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23°C.

Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.

Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.

Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

Se placer en mode « Confort » avec le sélecteur MODE, ex. : 19.0

Appuyez pendant 3 secondes sur le sélecteur MODE, deux possibilités :

- Soit affichage clignotant de 19.0, l'harmonisation est alors possible.
  - Modifier avec les touches + et -
  - Valider par le sélecteur MODE
- Soit affichage « Non »: l'harmonisation est impossible.

Nota: Si aucune action sur les touches + et - pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale soit 19,0.

#### Utilisation du mode 6 ordres par fil pilote.

Si votre installation est gérée par un gestionnaire du type Tempo d'EDF, les abaissements de Conf.-1 ou Conf.-2 se feront sur ordre de cette centrale, selon la période tarifaire. Les 6 ordres sont Conf., Eco., Conf.-1, Conf.-2, Hors—Gel, et Arrêt chauffage (voir ta-bleau du chapitre - 4).

- \* Conf.-1 provoque un abaissement de la température de 1°C par rapport à la position Confort.
- \* Conf.-2 provoque un abaissement de la température de 2°C par rapport à la position Confort.

#### - REMARQUES:

- Les fonctions Conf.-1 et Conf.-2 permettent de diminuer les consommations électriques par l'intermédiaire d'une Centrale de Programmation réalisant de la gestion tarifaire avec les contrats du type TEMPO d'EDF.
- Votre appareil étant équipé d'un thermostat électronique 6 ordres : les changements commandés par le gestionnaire et le programmateur ne sont pas immédiats : il faut attendre environ 15 secondes avant leur prise en compte.
- L'utilisation des ordres Conf.-1 et Conf.-2 se traduit par l'affichage sur l'écran à cristaux liquides de CF1 ou CF2.
- <u>Usage exceptionnel</u>: Dérogation d'un appareil de sa programmation

Quelque soit l'ordre transmis par la Centrale de programmation ou le gestionnaire de temps, vous pouvez :

- Si l'appareil est installé dans une chambre occupée par une personne malade, par exemple, maintenir la température CONFORT en permanence à 19.0. Pour cela, veuillez vous reporter au chapitre « Forçage en mode Confort », sous réserve des ordres prioritaires par dé-lestage Hors-gel ou Arrêt chauffage.
- Si la pièce est inoccupée (chambre d'amis par exemple), maintenir la température à une valeur très basse en permanence (Fonction HGEL). Pour cela, veuillez vous reporter au chapitre « Dérogation en mode Hors gel », sous réserve de l'ordre prioritaire par délestage Arrêt chauffage.
- Dans les 2 cas ci dessus, dès suppression de l'usage exceptionnel replacer le mode de fonctions sur 19.0.
- <u>NOTA</u>: Si votre installation est équipée d'un délesteur de puissance, le délestage est prioritaire; il est possible que l'appareil ne chauffe pas, le mode de fonctions étant sur 19.0.

Dès disparition du signal de délestage, l'appareil se remettra en chauffe.

## 6 CONSEILS - ENTRETIEN

- Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.
- Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, etc...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RIS-QUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

#### Recommandations et conseils

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.

Eviter aux jeunes enfants de s'appuyer sur la surface chaude de l'appareil. Une surveillance particulière doit être apportée en présence d'enfants et de personnes vulnérables, car certaines parties de ces produits peuvent devenir très chaudes et être cause de brûlures.

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

<u>Si votre installation est équipée d'un délesteur</u>: Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

# 7 AIDES AUX DIAGNOSTICS

NATURE	VERIFICATION	ACTION	
	· S'assurer que l'écran est allumé.	· Appuyer sur le bouton ტ .	
L'apparell ne chauffe pas	· L'écran est allumé, le témoin de chauffe est éteint.	Vérifier la valeur de la consigne. La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. L'appareil est en ECO ou en délestage : s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.	
	· L'écran ne s'allume toujours pas.	· S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés.	
L'appareil chauffe tout le temps	Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié. Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ouvet près d'un local non chauffé, ou dans un courant d'air.	Régler de nouveau la température.     Fermer la porte, mettre le local en chauffe ou supprimer le courant d'air.	
L'apparell ne suit pas les ordres de pro- grammations	· S'assurer de la bonne utilisation de la centrale de programmation. (se reporter à son manuel d'utilisation)	Mettre l'appareil en mode «AUTO».	

DANS TOUS LES AUTRES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE

# **IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL**

#### IMPORTANT: LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries Electrique) garantit les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction en plus de l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.

Cat. C

Les appareils portant cette estampille vous garantissent le niveau maximum de sécurité et de performance.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electrique) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- dbt) et compatibilité électromagnétique (CEM).

classe II 

Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides

IK....

Indice de résistance aux chocs de l'enveloppe de l'appareil.



LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNA-GERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

#### Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- гер Х
  - гер С
- Date de fabrication à préciser pour le SAV (rep. C).
- N° du constructeur (rep X).

#### **CONDITIONS DE GARANTIE**

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelle cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

#### **ASSURANCE DU PERSONNEL:**

En cas d'accident survenant à quel que moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture

#### **CONTESTATION:**

Dans le cas de contestation, quel que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

BON DE GARANTIE						
TYPE:						
PUISSANCE:						
DATE DE FABRICATION :						
DATE DE MISE EN SERVICE :	Cachet					

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.



107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18 Tél.: 01 53 06 27 00 • Fax: 01 42 29 66 05 www.noirot.fr

